

/ EN USER MANUAL

SPECIFICATION

Light source	Cree™ XP-G2 S3 LED 420 lm, 18968 cd
Runtime and operation modes	5% - 47 h
	20% - 12 h 10 min
	50% - 5 h
	100% - 1 h 30 min
	STROBE - 90 h
Power supply	4 × AAA
Dimensions	ø 38 × 129 mm
Weight with Batteries	172 g
Waterproof	IP66
Shock resistant	2 m
Beam distance	275 m

Thank you for choosing a flashlight from Mactronic®. Similarly to other high quality devices, proper operation and maintenance will ensure high durability and reliability of the product. Please read the following instruction and save it for future reference, as it contains essential information on safe operation and use.

SAFETY

⚠ WARNING

- Always observe the polarity as indicated on the battery container.
- If battery acid gets in contact with skin, immediately flush the affected area with fresh water and seek medical attention.
- Remove the batteries prior to long-term storage.
- Do not attempt to recharge alkaline batteries.
- Do not attempt to open the batteries.
- Never dispose of batteries in fire.
- Keep away from children

FLASHLIGHT OPERATION

The flashlight has five operating modes: 5%, 20%, 50%, 100% and stroboscope. To switch the flashlight on, press the switch in the back. The flashlight will start in 5% mode. Pressing the switch more times will cycle the modes, until the flashlight is switched off. The stroboscope mode is activated if the switch is pressed longer. After switching the flashlight off and then on, the unit will start in the last selected operating mode (except for the stroboscope mode).




Strobe

1. The function does not apply to the stroboscope mode.
2. The stroboscope mode is activated by depressing the back switch longer (2 seconds). The stroboscope may be activated this way even if the flashlight is off.

BATTERY REPLACEMENT

1. Turn the battery cover anti-clockwise.
2. Place 4 AAA batteries in the holder, observing proper polarisation. Place the battery holder in the flashlight.
3. Turn the battery cover clockwise.



Last Setting Memory

When the headlamp is switched on, the memory function resumes the last operational mode.



Tactical Switch

The flashlight is equipped with a tactical switch for easy use.



Focus

The width of the light beam is adjusted by sliding the head of the flashlight.



MODIFICATIONS AND REPAIRS*

Unless authorized by Mactronic in writing, any modifications and user attempts at home repairs will automatically void the warranty.

*Mactronic® WARRANTY

Mactronic covers the camping lantern with a 2-year warranty for any manufactured defects in material and/or workmanship. The warranty does not cover normal use, rust, unauthorized modifications, improper storage, damage from falls, improper handling, corrosion from leaking batteries and use of the flashlight contrary to its intended purpose.

/ DE BEDIENUNGSANLEITUNG

SPEZIFIKATION

Lightquelle	Cree™ XP-G2 S3 LED 420 lm, 18968 cd
Leuchtdauer und Lichtmodi	5% - 47 h
	20% - 12 h 10 min
	50% - 5 h
	100% - 1 h 30 min
	STROBE - 90 h
Energieversorgung	4 × AAA
Größe	ø 38 × 129 mm
Gewicht mit Akku	172 g
IP	IP66
Stoßschutz	2 m
Leuchtweite	275 m

Wir freuen uns, dass Sie sich für die Taschenlampe Mactronic® entschieden haben. Eine entsprechende Bedienung und Pflege garantieren lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Lesen Sie folgende Gebrauchsanweisung und bewahren Sie diese auf, da sie wichtige Informationen über die sichere Bedienung und Nutzung enthält.

SICHERHEIT

⚠ HINWEIS!

- Die Polarität der Batterien ist streng zu beachten.
- Kommt es zur Berührung des Körpers durch ätzende Substanz aus der Batterie, waschen Sie die Haut sofort mit sauberem Wasser und kontaktieren Sie unverzüglich den Arzt.
- Bei längerer Lagerung nehmen Sie die Batterie aus der Lampe heraus.
- Laden Sie nicht die Alkali-Batterien.
- Öffnen Sie die Batterie nicht.
- Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer.
- Halten Sie die Batterie von Kindern fern.
- Bei langer Aufbewahrung der Lampe sind die Batterien herauszunehmen. Lagern Sie die Lampe fern von der UV-Strahlung, Feuchte und von den chemischen Produkten.

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

Die Taschenlampe hat 5 Betriebsmodi: 5%, 20%, 50%, 100% und Strobe. Um die Taschenlampe einzuschalten, drücken Sie den hinteren Magnetschalter. Die Taschenlampe wird im 5%-Modus gestartet. Wenn Sie den Schalter weiter drücken, wechseln die jeweiligen Modi bis die Taschenlampe ausgeschaltet wird. Der Strobe-Modus schaltet sich beim längeren Drücken des Schalters ein. Nach dem Ausschalten und dem wiederholten Einschalten wird die Taschenlampe im letztgenutzten Modus, außer Strobe, eingeschaltet.




Strobe

1. Diese Funktion umfasst nicht/betrifft nicht den Strobe-Modus.
2. Der Strobe-Modus wird durch längeres (2 Sek.) Halten des hinteren

Schalters. Dadurch kann das Stroboskoplicht auch bei der ausgeschalteten Lampe einschaltet werden.

EINBRINGEN DER BATTERIEN

1. Drehen Sie den Batteriedeckel entgegen dem Uhrzeigersinn.
2. Legen Sie 4 x AAA-Batterien in den Behälter. Beachten Sie dabei die Polarisation. Legen Sie den Batteriebehälter in die Taschenlampe.
3. Drehen Sie den Batteriedeckel im Uhrzeigersinn.



Last Setting Memory

Die Taschenlampe verfügt über Speicherfunktion. Sie bleibt in dem Leuchtmodus, in dem sie ausgeschaltet wurde. Nach der wiederholten Einschaltung der Taschenlampe wird sie im letztlich genutzten Modus leuchten.



Tactical Switch

Die Taschenlampe ist mit einem taktischen Endkappenschalter ausgestattet, mit dem die Nutzung einfacher wird.



Focus

Herausschieben des Lampenkopfes eingestellt.



BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE ÄNDERUNGEN UND REPARATUREN*

Es ist verboten, Änderungen und Reparaturen ohne Zustimmung von Mactronic® durchzuführen.

* GARANTIE von Mactronic®:

Die Taschenlampe hat eine 5-jährige Garantie für alle Material- und Produktionsmängel. Die Garantie umfasst nicht: Produkte mit normalen Verbrauchsspuren, verrostete, verarbeitete und geänderte Produkte, falsch gelagerte Produkte, Produkte, die in Folge von Stürzen, Vernachlässigung, Auslaufen der Batterie und bestimmungswidriger Verwendung geschädigt sind. Die Garantie umfasst nicht die Verbrauchsmaterialien.

/ PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA

Źródło światła	Cree™ XP-G2 S3 LED 420 lm, 18968 cd
Czasy i tryby pracy	5% - 47 h
	20% - 12 h 10 min
	50% - 5 h
	100% - 1h 30 min
	STROBE - 90 h
Zasilanie	4 x AAA
Wymiary	ø 38 x 129 mm
Waga z akumulatorem	172 g
IP	IP66
Wstrząsoodporność	2 m
Zasięg światła	275 m

Điękujemy Państwu za wybór latarki Macronic®. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnią wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

BEZPIECZEŃSTWO

⚠ UWAGA!

- Należy bezwzględnie przestrzegać biegunowości baterii.
- W razie kontaktu ciała z żrącą substancją wyciekłą z baterii, należy natychmiast przemyć skórę czystą wodą i skontaktować się bezwzględnie z lekarzem.
- Wyjmuj baterię z latarki w przypadku długotrwałego przechowywania.
- Nie ładuj baterii alkalicznych.
- Nie otwieraj baterii.
- Nie wrzucaj baterii do ognia.
- Pozostawiaj baterie poza zasięgiem dzieci.
- Podczas długiego przechowywania latarki należy wyciągnąć z niej baterie. Przechowuj latarkę z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz produktów chemicznych.

OBSŁUGA LATARKI

Latarka posiada 5 trybów pracy: 5%, 20%, 50 %, 100 %, stroboskop. Aby uruchomić latarkę przyciśnij tylny włącznik. Latarka uruchomi się w trybie 5 %. Kolejne wciśnięcia spowodują zmianę trybu pracy aż do jej wyłączenia. Tryb stroboskopu włącza się przy dłuższym wciśnięciu włącznika. Po wyłączeniu i następnie po ponownym włączeniu latarka uruchomi się w trybie używanym przed stroboskopem.




Strobe

- Funkcja nie obejmuje/nie dotyczy trybu stroboskopu.
- Tryb stroboskopu uruchamiany jest poprzez dłuższe (2s) przytrzymanie tylnego włącznika. Stroboskop można w ten sposób uruchomić nawet kiedy latarka jest wyłączona.

WYMIANA BATERII

- Przekreć pokrywę baterii w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara. 1
- Umieść baterie 4 x AAA w koszyku, zwracając uwagę na polaryzację. Umieść koszyk z bateriami w latarce. 2
- Przekreć pokrywę baterii zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.



Last Setting Memory

Pamięć ostatniego trybu pracy
Po wyłączeniu i następnie po ponownym włączeniu latarka uruchomi się w ostatnim używanym trybie. Funkcja ta nie obejmuje trybu stroboskopu.



Tactical Switch

Latarka wyposażona jest we włącznik taktyczny ułatwiający użytkowanie 1



Focus

Szerokość wiązki światła reguluje się poprzez wysunięcie głowicy latarki 2



MODYFIKACJE I NAPRAWY*

Modyfikacje i naprawy, inne niż autoryzowane przez Macronic®, są zabronione.

*GWARANCJA Macronic®

Latarka posiada 5-letnią gwarancję dotyczącą wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają: produkty noszące cechy normalnego zużycia, zardzewiałe, przerabiane i modyfikowane, niewłaściwie przechowywane, uszkodzone w wyniku upadków, zaniedbań, wyciekających baterii oraz stosowane niezgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.

*Thank You for buying Macronic
We are proud of this product and we hope you are too*

Macronic Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Polska

T: +48 71 351 86 53
Fax: +48 71 368 44 42

www.macronic.pl
e-mail: serwis@macronic.pl

Karta Gwarancyjna

Nazwa produktu

Numer seryjny (w przypadku gdy produkt jest oznaczony numerem seryjnym)

Typ, model

1. Gwarantujemy prawidłowe działanie naszego sprzętu w okresie **24 miesięcy od daty sprzedaży**.

Ujawnione w tym okresie wady usuniemy bezpłatnie w **Serwisie Macronic, ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław**.

2. Termin naprawy wad ujawnionych w okresie gwarancji to 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego.

3. Zakres i sposób naprawy wad określi autoryzowany serwis i jest to decyzja wiążąca.

4. W ramach gwarancji nie będziemy mogli Ci pomóc w sytuacji gdy stwierdzimy:

- mechaniczne, termiczne czy chemiczne

Data przyjęcia

Data zwrotu

Pieczęć punktu sprzedaży

Data przyjęcia

Data zwrotu

Pieczęć punktu sprzedaży

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza ponieważ wyłączenie prawidłowo i czytelnie wypełniona karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu umożliwi nam wykonanie naprawy gwarancyjnej

Data sprzedaży

Pieczęć punktu sprzedaży

uszkodzenia sprzętu, będące przyczyną wadliwego funkcjonowania urządzenia.

- uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewłaściwego użytkowania, przecięływania i konserwacji.

- samodzielne naprawy lub przeróbki, których dokonasz.

- usterki: żarówek ponieważ są to elementy eksploatacyjne.

5. Chętnie wymienimy Twój sprzęt na nowy i wolny od wad w sytuacji gdy:

- w okresie gwarancji autoryzowany serwis dokona 5 napraw, a urządzenie nadal będzie posiadało wady uniemożliwiające jego użytkowanie.

Pieczęć punktu sprzedaży

Data przyjęcia

Data zwrotu

Pieczęć punktu sprzedaży